# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.1.2

Определение показателя адиабаты методом изобарического расширения

Пилюгин Л. С. Б02-212 24 апреля 2023 г.


#### 1 Аннотация

Цель работы: определение показателя адиабаты для углекислого газа.

**Оборудование:** стеклянный сосуд; U-образный жидкостный манометр; газгольдер с углекислым газом; секундомер.

#### 2 Оборудование

Экспериментальная установка состоит из стеклянного сосуда A, снабженного краном К1 и U-образного жидкостного манометра, измеряющего избыточное давление газа в сосуде. Схема установки показана на рисунке (вместо груши используется сосуд с углекислым газом).



Проведем с установкой следующие манипуляции:


- 1. Закроем кран К2 (0)
- 2. Откроем кран К1 на некоторое время
- 3. Закроем кран К1 (1)
- 4. Дождемся установления равновесия (2)
- 5. Откроем кран K2 на некоторое время  $\tau$  (3)
- 6. Дождемся установления равновесия (4)
- 7. Откроем кран К2 (5)
- 8. Подождем 3-4 минуты (0)
- В результате некоторая порция газа совершает процесс, показанный на рисунке.

В сосуде создается избыточное давление  $p_1$ . При втечении в систему газ оказывается нагретым.

Мысленно выделим в сосуде объем  $\Delta V$  газа. Будем следить за изменением его состояния. Вследствие теплообмена со стенками сосуда через некоторое время газ остынет до комнатной температуры  $T_0$  (процесс 12). При этом давление понизится до  $p_0 + \Delta p_1$ 

$$\Delta p_1 = \rho q \Delta h_1$$

После открытия K2 за время порядка 0.5 с произойдет адиабатическое расширение и его температура окажется ниже комнатной. Далее газ будет изобарически нагреваться (процесс 34).



Зададим время  $\tau$ , в течение которого кран K2 остается открытым таким, чтобы можно было пренебречь временем  $\Delta t$  адиабатического расширения воздуха. После закрытия крана К2 газ станет изохорически нагреваться до комнатной температуры (процесс 45), причем давление внутри возрастет до  $p_0 + \Delta p_2$ , где

$$\Delta p_2 = \rho g \Delta h_2$$

Наибольший интерес представляет исследование зависимости отношения перепадов давле-

ния  $\frac{\Delta p_1}{\Delta p_2}$  от времени au. С хорошей точностью мы можем считать воздух в газгольдере идеальным газом. Рассмотрим изобарическое расширение воздуха. Для этого запишем уравнение теплового баланса для изменяющейся со временем массы газа  $m=\frac{p_0V_0}{RT}\mu$ :

$$c_p m dT = -\alpha (T - T_0) dt,$$

где  $c_p$  — удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении,  $\alpha$  — положительный постоянный коэффициент, характеризующий теплообмен,  $V_0$  — объем газгольдера.

$$c_p \frac{p_0 V_0}{RT} \mu \, dT = -\alpha (T - T_0) \, dt$$

$$\frac{1}{T(T - T_0)} = -\frac{1}{T_0} \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T - T_0} \right)$$

$$\frac{1}{T_0} \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T - T_0} \right) \, dT = \frac{\alpha \, dt}{c_p m_0 T_0}$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} - \ln \frac{T_2 - T_0}{T_1 - T_0} = \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau$$

$$\frac{\Delta T_1}{T_1} = \frac{\Delta T_2}{T_2} \exp \left( \frac{\alpha}{c_m m_0} \tau \right)$$

Тогда

Для адиабатического расширения  $T^{\gamma}=\mathrm{const}\,p^{\gamma-1}$ 

$$\frac{dT}{T} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{dp}{p}$$

$$\frac{\Delta T_1}{T_1} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{\Delta p_1}{p_0}$$

При изохорическом нагреве газа выполняется соотношение  $\frac{p}{T}=\mathrm{const.}$ 

$$\begin{split} \frac{\Delta T_2}{T_2} &= \frac{\Delta p_2}{p_0} \\ \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{\Delta p_1}{p_0} &= \frac{\Delta p_2}{p_0} \exp\left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \tau\right) \\ \frac{\gamma - 1}{\gamma} \Delta h_1 &= \Delta h_2 \exp\left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \tau\right) \\ \ln \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} &= \ln \frac{\gamma}{\gamma - 1} + \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \end{split}$$

Из графика зависимости  $\ln \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}$  от  $\tau$  определим  $\gamma.$ 


### 3 Результаты измерений

$\tau$	$\Delta h_1$	$\Delta h_2$
5	10.4	1.5
10	10.7	1.2
15	10.8	1.1
20	10.9	0.9
25	10.8	0.8
30	10.8	0.7
35	10.7	0.5

$$b = 1.79 \pm 0.05 \,\mathrm{c}^{-1}$$

$$\gamma = \frac{\exp b}{\exp b - 1} = 1.2 \pm 0.3$$

Табличное значение  $\gamma = 9/7 \approx 1,\! 3$  лежит в пределах погрешности.



## 4 Вывод

В процессе изобарического расширения был оценен коэффициент адиабаты для углекислого газа. Полученный результат совпадает с табличным с учетом погрешности.